T12025-2

取扱説明書

品名:8CH |gr探査器 型式:MLDG-820 (12.5Hz/0.3V 対応)



安全上のご注意

本書では安全に対して[警告][注意]のランクに分けて表示しています。 [警告]:取扱いを誤った場合、危険な状況が発生し感電や死傷を受ける可能性があります。 [注意]:取扱いを誤った場合、焼損や機能の低下が想定されます。 また、守って頂く内容を次の絵表示で区分しています。



:必ず実行して頂く「強制」事項です。

🚫 :してはいけない「禁止」事項です。

⚠ 警告

電源電圧の定格厳守 本器の定格電源電圧は AC100V±10%(入力可能範囲 AC90~240V)、50/60Hz です。必ず供給電 圧が定格範囲にあることを確認後、本器の電源を入れて下さい。定格外で使用すると発煙、火 災発生の恐れがあります。

アースを接続する 本哭の培地選子

本器の接地端子(FG)は、必ず、電気設備技術基準によるD種接地と接続して下さい。接続しないで使用した場合、動作不能、感電、火災発生の恐れがあります。

ヒューズ交換は、必ず指定された定格(電流、電圧、動作特性)のヒューズを使用して下さい。 規格外ヒューズを使用すると火災発生の恐れがあります。

濡れた手で触らない

濡れた手で本器を扱うと感電、死亡事故発生の恐れがあります。

▶ 水を被った状態での使用禁止

本器に水が被ってしまった場合は、そのまま使用しないで下さい。そのまま使用すると感電、 発熱、火災発生の恐れがあります。直ぐに電源供給元を遮断し弊社に点検を依頼して下さい。

有害ガス中での使用禁止

危険ですから可燃性、爆発性のガスや蒸気のある環境下では絶対に本器を使用しないで下さい。

▶ 分解・改造の禁止

本器の分解、修理、改造は絶対に行わないで下さい。性能劣化、感電、焼損、火災発生の恐れがあります。

● 専門技術者以外の取り扱い禁止

本器の設置、配線、操作、交換等の取り扱いは電気工事、電気配線等の専門知識の無い方は行わないで下さい。感電・死亡事故や、工事ミス等により火災発生の恐れがあります。

●指定以外の電池の使用禁止

バックアップ用電池は指定されたもの以外は使用しないで下さい。故障、発熱、火災発生の恐 れがあります。

使用環境規格の遵守

本器は屋内仕様です。温度 0~50℃、湿度 20~85%の環境でご使用下さい。それ以外で使用すると性能劣化や故障する恐れがあります。

⋒廃棄

本器を廃棄する場合は産業廃棄物として処理して下さい。

使用上のご注意 本器を正しく安全にご使用いただくため、次の事項を必ず守って下さい。 ▲ 注意 (1)ご使用に関して ①本製品は、下記の当社(ミドリ安全)製 Igr 検出器専用に設計されており、他社メーカーの製品に は対応しておりません。 【対応機種】 • IGR-300 • IGR-400 • IGR-500 • IGR-10 ②万一、他社メーカーの製品で使用された場合の不安定動作や故障については保証対象外となります のでご注意下さい。 (2)設置場所について 次のような環境は、機器本体や機能に悪影響を与えるばかりでなく故障の原因となります。このよ うな場所での使用は避けて下さい。 ①直射日光の当たる場所やヒーター等熱器具の近く。 ②低温・高温の環境。(なるべく温度変化の少ない常温(23℃)に近い環境下で使用して下さい。) ③油煙、蒸気、湿気、埃、腐食性ガス、塩分などの多い場所。 ④機械的振動が直接伝わる場所。 ⑤強磁界を発生する装置の近く。 (3) 取扱い上の注意 ①水濡れ注意 万一内部に水等が入ってしまった場合は、すぐ使用を中止し、お買い求め先にご相談下さい。 ②クランプ式 CT の取り扱い クランプ式 CT は、強い衝撃が加わるとその性能が損なわれますので、落下、打ちつけ等をしな いよう注意して下さい。 ③使い終わったら 必ず、電源スイッチを「OFF」の位置にして、電源コード、測定コードは結線を外して下さい。 ④清掃について ベンジン、シンナー等プラスチック類を傷める様な溶剤は使用しないで下さい。(特に表示部に ご注意下さい。)一般の汚れは柔らかい布で軽く拭き取って下さい。著しい汚れは、水で薄めた中 性洗剤を浸した布で拭き取り、乾いた布で乾拭きをして下さい。 (4)安全にお使いいただくために ①本器の分解はしないで下さい。感電の危険があると共に故障の原因となります。内部の点検・調整 は、お買い求め先にお申し付け下さい。 ②本器内部からの発煙、又は異臭・異音が出る等の異常が発生した時はすぐに使用を中止して下さ い。異常が発生したらお買い求め先にご連絡下さい。 ③コード類は、被覆の破れ・断線・汚れ等が無く、乾いた状態で使用して下さい。 ④接続コネクタ(コード側、本体側共)は内部に異物、汚れ等が無く乾いた状態で使用して下さい。 ⑥各コードの上に重量物を載せたり、熱器具に触れたりしないよう注意して下さい。又、コードを本 体から抜く時は、コードを引っ張らずに必ずプラグを持って抜いて下さい。

安全上のご注意 使用上のご注意

1	.概	要1
2	2.構	成(付属品)1
Э	3.仕	様2
	3-1	測定部仕様2
	3-2	警報(漏電情報)検出機能2
	3-3 -5	データ記憶機能3
	3-4	一般仕様3
	3-5	その他の仕様3
Z	4. 各	部の名称と機能4
	4-1	操作スイッチ名称と機能5
	4-2	機構部名称と機能5
<u>(</u> 5	5. 使	用方法6
	5-1	接続方法とクランプ CT コネクタ取扱いについて7
	5-2	測定方法の概要8
	5-3	装置設定の設定手順9
	5-4	動作試験方法(自己診断機能)9
<u>/</u>	5-5	接続図11
	5-6	一括設定による測定方法12
	5-	6-(1)一括設定の測定条件について12
	5-	6-(2)一括設定手順13
	5-	6-(3)測定操作手順(一括設定による測定)14
	5-7	個別設定による測定方法15
	5-	7-(1)個別設定の測定条件について15
	5-	7-(2)警報判定種別及び警報設定レベルの設定手順(個別設定)16
	5-	7-(3)電路電圧の設定手順(個別設定)17
	5-	7-(4)時限の設定手順(個別設定)18
	5-	7-(5)測定操作手順(個別設定による測定)19

5-8 測定中の現在設定確認方法20
5-8-(1)測定レンジ・警報判定種別(Igr/Io)設定の確認
5-8-(2)電路電圧設定の確認20
5-8-(3)探査検出時限設定の確認21
5-8-(4)装置設定の確認21
5-8-(5)現在時刻の確認21
5-9 測定画面に於ける異常表示等の説明22
5-10 漏電情報の印字方法23
5-10-(1)印字操作手順23
5-10-(2)印字フォーマット(例)25
5-11 記憶データの読み出し/消去方法26
5-11-(1)記憶データの読み出し操作手順26
5-11-(2)記憶データの消去手順(メモリークリア)
5-12 時刻の設定方法28
5-12 時刻の設定方法28 5-12-(1)時刻の設定手順28
 5-12 時刻の設定方法
 5-12 時刻の設定方法
5-12 時刻の設定方法
 5-12 時刻の設定方法
5-12 時刻の設定方法 28 5-12-(1)時刻の設定手順 28 6. 基準信号エラー時と停電時の記憶情報について 29 6-1 基準信号エラー発生時の記憶情報 29 6-2 停電発生時の記憶情報 30 7. エラーメッセージの説明と対応 31 8. 保 守 33
 5-12 時刻の設定方法
5-12 時刻の設定方法 28 5-12-(1)時刻の設定手順 28 6. 基準信号エラー時と停電時の記憶情報について 29 6-1 基準信号エラー発生時の記憶情報 29 6-2 停電発生時の記憶情報 30 7. エラーメッセージの説明と対応 31 8. 保 守 33 8-1 プリンタ用紙の交換 33 8-2 電池交換 33
5-12 時刻の設定方法. 28 5-12-(1)時刻の設定手順. 28 6. 基準信号エラー時と停電時の記憶情報について. 29 6-1 基準信号エラー発生時の記憶情報. 29 6-2 停電発生時の記憶情報. 30 7. エラーメッセージの説明と対応. 31 8. 保 守. 33 8-1 プリンタ用紙の交換. 33 8-2 電池交換. 33 8-3 ヒューズ交換. 33
5-12 時刻の設定方法 28 5-12-(1)時刻の設定手順 28 6. 基準信号エラー時と停電時の記憶情報について 29 6-1 基準信号エラー発生時の記憶情報 29 6-2 停電発生時の記憶情報 30 7. エラーメッセージの説明と対応 31 8. 保 守 33 8-1 プリンタ用紙の交換 33 8-2 電池交換 33 8-3 ヒューズ交換 33 9. 故障と判断される前に(不具合症状と点検事項) 34
5-12 時刻の設定方法 28 5-12-(1)時刻の設定手順 28 6. 基準信号エラー時と停電時の記憶情報について 29 6-1 基準信号エラー発生時の記憶情報 29 6-2 停電発生時の記憶情報 30 7. エラーメッセージの説明と対応 31 8. 保 守 33 8-1 プリンタ用紙の交換 33 8-2 電池交換 33 8-3 ヒューズ交換 33 9. 故障と判断される前に(不具合症状と点検事項) 34 10. 操作画面の流れ 35

1. 概 要

本器は、Igr 絶縁検出器が設置されている設備に於いて漏洩電流が検出された場合、漏電箇所を探査する 為の可搬型8チャンネル Igr 探査器です。探査フィーダの Igr 成分、又は Io が本器の警報設定レベルを越 えた時刻、復旧した時刻及びその間の最大電流値を記憶し、必要に応じて内蔵のプリンタで印字する事がで きます。

Igr 測定に於いてクランプ CT は、極性(クランプ方向)に関係無く使用可能であり、更に測定中のクリップ外れ等により基準信号が受信不能になった場合でも、その間の最大電流値を Ig 値(後述)で測定・記憶する事ができます。

2. 構 成(付属品)

本器の構成は次の通りです。

名称	仕様	数量
本体	8 チャンネル lgr 探査器 MLDG-820(12.5Hz/0.3V 対応)	1
クランプ式 CT	CT-6510DF 型 コード長 3m(CT 番号 1~8 表示及び識別カラーマーク付)	
電源コード	AC プラグ付コード、コード長 2m	1
基準信号入力コード	赤・緑色コード 3m、メタルコネクタ/ワニロクリップ付	1
接地コード	緑色コード 2m、Y 型端子/ワニロクリップ付	
取扱説明書	本書	1
時計バックアップ電池	コイン形リチウム電池 CR2032 (本器に内蔵)	1
記録紙	58mm(幅)×60mm(径) (本器に装填済)	1
予備ヒューズ	L=20mm 1A 250V	2
本体用キャリングケース	ショルダーベルト付黒色ハードケース	1
CT 収納キャリングケース	ショルダーベルト付黒色ソフトケース	1

3. 仕 様

3-1 測定部仕様

項		仕様					
探査電路		AC100V 系 及び 200V 系 及び 400V 系(対地電圧)、50/60Hz					
測定項目		lgr、lo、lgc、lg (l	g (J	基準信号無	しの場合のみ表	示)	
測定周波数 (パイロッ	1及び電圧 - ト f)	12.5Hz/0.3V、15Hz/0.7V、15Hz/0.25V、20Hz/0.5V、20.34Hz/0.5V(実効値) (Igr・Ig 測定に適用) 測定可能最小電圧:0.1V(実効値)					
測定回路数	Į	8 回路					
測定(表示)	範囲	gr• g:0.0~400mA、 電路電圧 61V では、測	│o 定範	:0~2000m 通は 0.61(A、 gc : 0~40, 音までとなりま ⁻	uF す。	
分解能		lgr • lg : O. 1mA(100mA	~以_	上は1mA)、	lo:1mA、lgc:	0.1	μF
		lgr・lg: 対地静電容量 100V回路、200V回路共に 30μF以下、重畳電圧 0.3Vrms では 10μF以下。lo電流は 1A以下。接地抵抗 50Ω以下。 全 CHの CT 接続時。 ※400V系では、精度は表記値の 2 倍となります。					
		測定信号	沪	則定項目	精度範囲		※ 精度
				gr• g	0~400mA		$\pm 10\% \pm 2$ mA
		15.0Hz/0.7Vrms		lgc	0~30 µ F		$\pm 10\% \pm 1 \mu$ F
測定精度				lo	0~2000mA		$\pm 10\% \pm 10$ mA
	20, 0Hz/0, 5Vrms			lgr•lg	0~400mA		$\pm 15\% \pm 4$ mA
		20.34 Hz/0.5 Vrms		lgc	0∼30 µ F		$\pm 15\% \pm 2 \mu$ F
		20. 0412/ 0. 071110		lo	0~2000mA		$\pm 10\% \pm 10$ mA
				gr• g	0~400mA		$\pm 20\% \pm 6$ mA
		12. 5Hz/0. 3Vrms		lgc	0~10 μ F		$\pm 20\% \pm 4 \mu$ F
		10. 0112/ 0. 2011 113		lo	0~2000mA		$\pm 10\% \pm 10$ mA
測定時限		標準時限(FAST)	低速時限		f限(SLOW)		
lgr•lg		5±2 秒		12±3 秒		表	示の更新:1 回/2 秒以内
lo		0.04 秒以下		2.5±1.5秒			

3-2 警報(漏電情報)検出機能

項				仕	様		
警報判定種別		①lgr 値による ②lo 値による	3警報判定 警報判定				
	ー括設定レンジ	(注意/警戒)	15/50 [mA]	lgr 固定	(1レンジ固定)		
警報検出	個別設定レンジ	lgr (注意/警戒)	5~400/10~	400、(-)mA	注意:5mAstep、	警戒:10mAstep	*
		∣o (注意/警戒)	5~2000/10~	~2000、(-)mA	注意:50mAstep、	警戒:50mAstep	*
警報復旧レベル		上記設定レベ	しの 80%				
警報発生・復旧検出精度		測定精度規格(こ同様				
警報検出時限		測定時限規格(こ同様				

※ディップスイッチ DSW-1 を ON にすると 5mAstep に変更できます。

3-3 データ記憶機能

項	Į 🗏	仕 様		
記憶項目	漏電情報	 ①発生日時 :測定値が警報設定レベルを越えた月・日・時・分 ②復旧日時 :測定値が復旧レベル以下となった月・日・時・分 ③最大電流値:発生日時~復旧日時間に於ける gr 最大電流値及び o 最大電 流値 		
	基準信号エラー 発生情報	①発生日時 : gr 測定中基準信号エラーが発生した月・日・時・分 ②復旧日時 :基準信号エラーが復旧した月・日・時・分 ③最大電流値:基準信号エラー発生中の g 最大電流値及び o 最大電流値		
記憶データ数		上記①②③のデータ1組を1データとして、各チャンネル毎に最大 30 データ		
記憶データ読み出し		本器 LCD 画面表示又は内蔵プリンタによる印字		
記憶データの保持		不揮発性メモリにて 10 年以上バックアップします		

3-4 一般仕様

項目			住 様		
=`~	定格電源電圧	AC100V±10%(入力可能範囲 AC90	~240V)、50/60Hz		
电你	消費電力	測定時 15VA 以下、最大(プリンタ動作時)20VA 以下(100V 動作時)			
使用温湿	退度範囲	0℃~50℃ 85%RH 以下(但し無紙	0℃~50℃ 85%RH 以下(但し無結露にて)		
4/2 4/2 ±17 ±			基準信号入力と FG 端子及びケース間		
祀称拉力	L		電源入力と FG 端子及びケース間		
絶縁耐圧		AC500V 10 分間	基準信号入力と FG 端子及びケース間		
		AC1500V 1 分間	電源入力と FG 端子及びケース間		
外形寸法		本体(キャリングケース入り):300(W)×225(D)×140(H) [mm](突起部含まず) キャリングケース(付属品用):460(W)×300(D)×100(H) [mm](突起部含まず)			
重量		本体 :5 kg以下(キャリングケース含む) 付属品:6 kg以下(キャリングケース含む)			

3-5 その他の仕様

項目		仕 様			
主一架	種類	液晶キャラクタディスプレイ(LCD)、16 文字 4 段、数字・英字・カナ表示			
衣小路	動作温度範囲	°C~50°C			
	プリンタ方法	感熱ラインドットプリンタ 印字桁数:24 桁			
7779	記録紙幅	58mm 幅			
時計機能		24 時間表示、精度:月差 30 秒以内			



4-1 操作スイッチ名称と機能

No.	名称(記号)	機能	説明
1	電源スイッチ	本器電源の ON、OFF を行います	0
	(🚺)	機能1:画面切替	測定画面を切替えます。
2	カーソル下移動釦	機能2:カーソル移動(下方向)	カーソルの下方向移動を行います。(スクロール)
		機能1:画面切替	測定中、押下すると設定内容の確認ができます。
3		機能2:カーソル移動(右方向)	カーソルの右方向移動を行います。(スクロール)
	カーソル石移動 /紙送り釦	機能3:記録紙のフィード	初期メニュー画面の時、押している間記録紙のフィ ードを行います。
	(設定確認/実行)	機能1:設定内容の確認	測定中、→卸と押下する事で設定内容の確認がで きます。
4	設定確認/実行釦	機能2:設定の確定	各条件設定時に押下すると条件が確定します。
		機能3:印字の実行/停止	プリンタの印字/停止を行います。
		機能1:設定条件の切替	設定条件を切替えます。
5		機能2:設定値の増加	各数値設定時の数値アップに使用します。
	設たアツノ町	機能3:表示チャンネル切替	測定値の表示チャンネルを切替えます。(CH1~8)
		機能1:設定条件の切替	設定条件を切替えます。
6		機能2:設定値の減少	各数値設定時の数値ダウンに使用します。
		機能3:表示チャンネル切替	測定値の表示チャンネルを切替えます。(CH1~8)
		機能1:測定開始画面表示	測定を行う為の測定開始画面を表示します。
7	 (<u>測定/メニュ-</u>) 測定/メニュー釦 	機能2:測定の中止	2 秒間押し続けると測定を中止し、初期メニュー 画面へ戻ります。
		機能3:設定変更の中止	設定変更しないで設定画面を終了します。

4-2 機構部名称と機能

No.	名称	機能・説明
8	液晶表示器	各操作・設定画面、測定値、エラーメッセージ等を表示します。
9	L _E -E _D ランプ	基準信号入力コードに約 50V 以上の電圧が誤って印加された場合点灯します。 (赤色 LED)
(10)	測定中ランプ	測定中点灯します。(緑色 LED)
(11)	監視電源ランプ	lgr 測定時に、監視用電源を正常に検知している場合点滅します。(緑色 LED)
(12)	FG 端子	付属品の接地コードを接続し、本器の接地を行う端子です。
(13)	電源入力コネクタ	付属の電源コードを接続します。(3 芯メタルコネクタ)
(14)	ヒューズホルダー	本器保護用ヒューズ(1A/L=20mm)を内蔵しています。
(15)	基準相入力コネクタ	lgr・lgc 測定時、lgr 絶縁検出器の監視電源を基準信号として得る為、基準信号入力コードを接続します。(2 芯メタルコネクタ)
(16)	CT コネクタ	CT1~CT8 まで 8 チャンネル有り、電路の漏洩電流を測定する為のクランプ CT を接続します。
17	プリンタ	記憶データを印字します。
(18)	電池ボックス	時計の電池とディップスイッチ DSW を収納しています。



▲ 注意
測定上の注意事項
CT を測定線にクランプする際、CT 嵌合部は元まで確実に噛み合わせて下さい。噛み合わせが不完全ですと誤差の原因になります。又、μAオーダーの微小電流を検出する上で CT 嵌合部は特に重要な部分です。歯の曲がりや嵌合不良を防ぐ為、測定の際は CT 部にねじれ等の無理な力が加わらない様に取り扱って下さい。
♥ CT を測定線にクランプしたら、CT を動かしたり、振動を与えたりしないで下さい。クランプ CT に振動が加わると表示値がふらつく原因となります。
♥ Igr 探査器のクランプ CT と Igr 絶縁検出器の注入トランスは、20 cm以上離したうえで測定を行って下さい。両者が近接すると誤差やエラー表示の原因となります。
ロネクタ類は、接触不良を防ぐ為、必ずロックして下さい。特にクランプ CT は、μA オーダーの 微小電流を検知する為、接触不良が誤差やエラーの原因となります。
慶埃の多い現場で長時間使用する場合は、接触不良等の原因となりますので、防塵対策を行って使 用することをお勧めします。
◆ 本器を複数台同時に使用する場合は、基準信号入力コードの"L∈(赤クリップ)"の外側(負荷側)を クランプして下さい。基準信号入力コードより注入トランス側をクランプすると、本器の基準信号 入力コードに流れる電流まで測定する為、誤差が大きくなります。



装着する際には、プラグのA部を持ちプラグの嵌合位置合わせマークとレセプタクルの嵌合位置合わせ マークを合わせ真っ直ぐに押し込みますと、スムーズに嵌合します。

嵌合された状態からプラグを取り外す際は、プラグのカップリングB部を持ち、真っ直ぐに引き抜きますと、容易に取り外すことができます。

コネクタ嵌合後は、矢印に示した方向に 30N 以上の荷重をケーブルに加えないで下さい。過度な引張荷 重が加わるとコネクタ破損の原因となります。

①クランプ CT を本器に接続します。クランプ CT 本体に識別用番号シール(CH1 ~8)の表示がありますので、各チャンネル番号に合わせて本体に接続して下さい。

∕们 ឤ ≯_ 1 − 凹 囬	
2016 12/30	09:30
1. CHセッテイ	
2 ソウチャッティ	

3. シ゛コクセッテイ

②付属の接地コードを使い本体を接地して下さい。

③付属の電源コードを本器に接続します。電源は 100V 又は 200V どちらでも使用可能です。(電源電圧範囲: AC90~240V)

電源スイッチを投入すると「初期化中画面」を表示し、装置設定確認画面で 装置設定を確定すると、右の「初期メニュー画面」を表示します。

 ④付属の基準信号入力コードを本器に接続します。 "E_D(黒クリップ)"を接地側に "L_E(赤クリップ)"を 電路の接地相に接続して下さい。接続後は、監視電源の緑ランプが点滅していることを確認して下さい。
 ⑤クランプ CT を各フィーダの B 種接地線や低圧分岐回路等にクランプして下さい。

以上で接続は完了です。

(1)測定を行う為には、前もって装置設定を行う必要があります。装置設定画面は、電源投入時に自動で 表示されますが、初期メニュー画面から呼び出す事もできます。 測定を行う前には、5-3 装置設定の設定手順 により設定を行って下さい。

(2) 測定方法には、次の3つの測定があります。詳細については各項目を参照して下さい。

①自己診断測定(自動試験方法)→ 5-4
 ②一括設定による測定方法 → 5-6
 ③個別設定による測定方法 → 5-7

(3) 測定条件の保持について

<スイッチ操作> <表示画面>

< 説 明 >



本器は一度設定を行うと、一括設定、個別設定 それぞれに、設定条件を記憶しますので、一旦電 源スイッチを OFF にしても設定条件を保持してい ます。又、どの画面からでも<u>測定/メニュ</u>-釦にて 「測定開始画面」を表示し、一括設定又は個別設 定どちらかの測定を選ぶ事ができます。 よって、設定変更を行わずに前回測定と同設定で 測定を行う場合は「初期メニュー画面」から <u>測定/メニュ</u>-釦により「測定開始画面」を表示し "2. CH コベッヒッテ1"を選択する事で、前回と同一 条件で測定を行う事ができます。



< 説 明 >

- ①初期メニュー画面で ↓ 釦により "2. ソウチセッテイ" に カーソルを移動して設定確認/実行 釦を押して下さい。「装置設定画面」を表示します。
- ②装置設定画面で 釦により変更したい項目にカー ソルを移動します。
- ・●釦で必要なパイロットf(周波数)を選びます。
 選択された周波数は保持されます。
 但し、電源 ON 時に入力されている場合は周波数を
 自動検知し表示/保持します。
- ・次に"ショウ∃ウf"にカーソルを移動し▲・▼釦を 押して商用周波数を切替えて下さい。 (50Hz⇔60Hz) 選択された周波数は保持されます。
- ・設定確認/実行 卸を押すと表示内容で確定し「初 期メニュー画面」を表示します。
- ・<u>測定/メニュー</u>釦を押すと測定開始画面へ戻り、2 秒 間押し続けると初期メニュー画面に戻ります。 設定変更は無効となります。

5-4 動作試験方法(自己診断機能)

本器の動作を自己診断する機能です。基準信号の2本のケーブル先端をクリップ部で接続し動作試験 を行うと、基準信号入力コードに約10mAのIgr 電流が流れます。この試験電流を測定することによって 本器のIgr 測定機能等の動作をチェックする事ができます。

(1) 接続図



(2)接続方法

- ①本器電源コードを接続し、電源を投入しま す。
- ②基準信号入力コード先端のクリップ同士を 接続し、このループに CT をクランプします。

初期メニュー画面

1. CHセッテイ

CTチェック画 面

CTチェックチュウ

V

C1:

C3:

動作試験画面

C2:10.5 C6:

C4: 9.8 C8:

C5:11.3

C7:

2. ソウチセッテイ

3. シ゛コクセッテイ

2016 12/30 09:30

<スイッチ操作> <表示画面>

設定確認/実行 釦

・動作試験画面では、本器の監視電源ランプが(緑 色) 点滅し、CT 接続チャンネルのみ 7.5~12.5(単 位:mA)を表示すれば本器は正常です。 (左図の例ではチャンネル2・4・5 に CT を接続)

 動作試験の中止 測定/メニュー釦を押すと測定開始画面へ戻り、2秒 間押し続けると初期メニュー画面に戻ります。

※接続異常時の表示

接続異常画面
セツソ゛ク イシ゛ョウ!
キーヲ オシテクタ゛サイ

・通常測定時、誤って動作試験操作を行った場合に は左図の接続異常画面が表示されます。正しい接 続に修正後、メッセージに従って押し釦スイッチ のどれか1つを押して下さい。初期メニュー画面 に戻ります。

①初期メニュー画面で ■ 釦により "5. ドウサシケン"にカーソルを移 動して設定確認/実行卸を押し 4. デ-タソウサ ► て下さい。監視電源ランプが点滅 ■5.ト゛ウサシケン し、接続に異常が無ければ CT チェック画面表示後、動作試験 ※ 📕 釦:カーソル移動スクロール を開始します。 ・CT チェック画面では、CT が接続されているチャ ンネルを自動判定します。未接続チャンネルは、 動作試験画面でブランク表示となります。



5-6-(1)一括設定の測定条件について

ー括設定による測定では、Igr 値が注意レベル:15mA、警戒レベル:50mA を超過した場合に、漏電 発生とみなし、その情報を記憶します。測定条件は次表(1)の通りで、"デンロ"のみ選択を行う必要 が有ります。

項目	測定条件		説明
警報判定種別	lgr 値判定	(固定)	漏洩電流が警報レベルに達したか否かを全チャンネル Igr 値 により判定します。
レンジ	注意:15mA 警戒:50mA	(固定)	漏電発生情報として記憶する警報検出レベルです。全チャン ネル共注意検出レベル:15mA、警戒検出レベル:50mA 固定と なります。
デンロ	200V 又は 100V 又は 254V	(選択)	測定電路の対地電圧で、200V/100V 又は 254V に設定します。 全チャンネル同一設定になります。
ジゲン	FAST(高速モード) 又は SLOW(低速モード)	警報判定 種別毎に 同一設定	漏洩電流の測定時限で、通常 FAST(約5秒)で使用します。 負荷変動が大きい場合等により測定値が不安定な場合は、 SLOW(約12秒)に設定変更可能で、警報判定種別毎の設定に なります。

表(1) 一括設定による測定条件

※本器の測定操作概略

電源を投入すると装置設定画面が現れ、表示内容で間違いがなければ<u>設定確認/実行</u>釦を押して確定 します。

次に測定条件の設定を行います。測定条件の設定は初期メニュー画面から "1. CH セッテイ"→ "1. CH イッカ ッセッティ"→ 電路電圧設定 → 時限設定 の順に行い、全ての設定が完了したら<u>測定/メニュー</u>釦及び 設定確認/実行釦を押す事で測定を開始します。 5-6-(2)一括設定手順





5-7-(1)個別設定の測定条件について

個別設定では、警報検出レベルは下表(2)の組合せレンジ又は単独レンジの中から任意の1種類を 選択する事ができます。又、警報判定種別と電路電圧設定は、各チャンネル毎に個別に設定可能です。

項目	測定(選択)条件			説明
警報判定 種別	lgr 値	判定 又は Ιο 値判定	各チャン礼毎 の設定	漏洩電流が警報レベルに達したか否かの判定 を Igr 値判定又は Io 値判定のどちらかに選 択できます。 各チャンネル毎の設定が可能です。
	∣gr (注意/警戒) [mA]	5~400/10~400(-) 注意:5step/警戒:10step	各チャンネル毎 の設定	漏電発生情報として記憶する警報検出レベル です。各チャンネル毎に任意に設定する事が できます。 単独設定の場合には警戒レベルを"ー"に設 定します。 (DSW-1 OFF 時)
	lo (注意/警戒) [mA]	50~2000/100~2000(-) 50step		
デンロ	14 段階切替 61, 100, 105, 110, 121, 127, 182, 200, 210, 220, 240, 242, 254, 266 [V]		各チャン礼毎 の設定	測定電路の対地電圧で 200V 系又は 400V 系/ 100V 系に、14 段階で各チャンネル毎に設定 できます。
ジゲン	FAST(高速モード) 又は SLOW(低速モード)		警報判定 種別毎に 同一設定	漏洩電流の測定時限で、通常 FAST(約5秒) で使用します。状況に応じて SLOW(約12秒) に設定変更可能で、警報判定種別毎の設定に なります。

表(2) 各チャンネル個別設定による測定条件

各チャンネル個別設定による測定条件の設定は、全て「設定変更画面」にて "2.CH JA` ッセッテイ"を選択して行います。





< 説 明 >

①初期メニュー画面で ■ 釦により "1. CH セッテイ" に カーソルを移動して設定確認/実行 釦を押して下 さい。「設定変更画面」を表示します。

②設定変更画面で ■ 釦により "2. CH コベッセッテイ" に カーソルを移動して設定確認/実行 釦を押して下 さい。「チャンネル個別設定画面」を表示します。

③チャンネル個別設定画面で ① 釦により "2. デンロセン タク" にカーソルを移動して設定確認/実行釦を押 して下さい。「電路電圧選択画面」を表示します。

- ④電路電圧選択画面で 釦により変更したいチャン ネルにカーソルを移動します。
- ・▲・▼釦で電路電圧を選びます。
- 上記の要領で、必要なチャンネルの設定を行います。
- ・設定確認/実行卸を押すと表示内容で確定し「時限選択画面」を表示します。
- ・<u>測定/メニュ</u>-釦を押すと測定開始画面へ戻り、2 秒 間押し続けると初期メニュー画面に戻ります。 設定変更は無効となります。





5-8-(1)測定レンジ・警報判定種別(Igr/Io)設定の確認

<スイッチ操作> <表示画面>

```
< 説 明 >
```

· 個別設定時



(次項目へ続く)

·一括設定時



(5-8-(4)へ続く)

5-8-(2)電路電圧設定の確認





- ①測定画面で<u>設定確認/実行</u>釦を押すと、各設定内 容を確認する事ができます。
- ②設定確認/実行卸を押しながら→卸を押すと、次の画面を確認できます。

(左図チャ	ンネル1の	表示内容は	EDB)
チャンネル	判定種別	注意レベル	警戒レベル
1 :	lgr	15 /	50
となりま	₫.		J

①全チャンネルー括設定時の画面は左図のように "CH イッカンセッテイ"と表示されます。

<説明>

 ①上記測定レンジ・警報判定種別設定の確認に続いて、設定確認/実行卸を押したまま→卸を押すと 電路電圧設定の確認ができます。

左図の1行目の表示内容は左から チャンネル 電路電圧 チャンネル 電路電圧 CH1 : 100 CH5 : 254 となります。

<スイッチ操作> <表示画面>



上記電路電圧設定の確認に続いて、 設定確認/実行卸を押したまま 🍑 釦を押すと「時 限設定確認画面」が表示されます。

左図の表示内容は
 lgr:全チャンネル高速モード
 lo:全チャンネル低速モード
 となります。

5-8-(4)装置設定の確認

上記探査検出時限設定の確認に続いて、 設定確認/実行釦を押したまま➡釦を押すと「装 置設定確認画面」が表示されます。

「左図の表示内容は Igr 絶縁検出器重畳信号:20.34Hz/0.5Vrms 商用電源周波数:50Hz となります。

5-8-(5)現在時刻の確認

上記装置設定の確認に続いて、設定確認/実行釦 を押したまま ➡ 釦を押すと「現在時刻確認画面」 が表示されます。

「左図の表示内容は 西暦2016年12月30日午前9時00分 となります。 測定値が測定範囲をオーバーした場合や接続違いがあった場合に次の画面表示となります。

画面	表示	説明
測定画面 1 1r: 5r:**** 2r:0VER 6r:10.8	1r:	チャンネル1はCT が接続されていない状態です。 (ブランク表示)
3r:**** 7r: 125 4r:???? 8r: 5.2 測定画面 2	2r:OVER	チャンネル 2 は Igr 測定値が表示範囲(400mA)以上の状態 です。(オーバー表示)
10: 50: 3.5 50: 20: 12.5 60: 2.7 30: 0VER 70: 100 40: 38.2 80: 14.9 9 14.9	3r:**** o:OVER	チャンネル 3 は Io 値が過大(2000mA 以上)である為、Igr 電流値が測定できない状態です。(Io 過大表示)
測定画面 3 1c: 5c:0VER	4r:???? o:38.2	チャンネル 4 は負荷変動が継続的に発生しており、変動 に追従不能となっている状態です。(負荷変動表示)
2c: 2. 4 6c: 1.0 3c:**** 7c: 3.3 4c:???? 8c: 9.5	5r:**** c:OVER	チャンネル5は Igc の過大である為、Igr 電流値が測定で きない状態です。
充電エラー ジュウデン エラー!	「ジュウデンエラー」 L _E ーE _D ランプ 点灯 (赤色)	基準信号入力コードに約 50V 以上の電圧が誤って印加さ れている場合、測定開始時に表示します。 エラーが復旧すると自動的に表示は消え、測定を継続し ます。
測定画面 1g:12.5 5g: 3.5 2g:10.8 6g: 2.7 3g: 125 7g: 100 4g: 5.2 8g:14.9	1r→1g 2r→2g 3r→3g 4r→4g	測定画面の"r"が"g"に変わった場合は、lgr測定中、 基準信号入力コードの外れ等によって、基準信号が検出 できなくなり、lg電流値の測定に変わった事を表します。 この場合でも、lo測定は正常に行っています。 基準信号が復旧すれば自動的にlgr測定に変わります。 lg値については下記参照下さい。

※1g 測定値について

Ig 測定では、基準信号成分による全漏れ電流(Ir + Ic)を測定し、商用電圧による漏れ電流値に換算 した値として表示します。この為、容量成分を完全に分離することはできませんが、Io測定と比較した 場合、容量成分の影響を減らすことができます。 測定・記憶した漏電情報は、内蔵プリンタによる印字と後述の「データ読み出し画面」で確認する事ができます。データ印字等、記憶データの読み出し操作は、初期メニュー画面で "4.データリウサ"を選択して行います。

5-10-(1)印字操作手順

※記憶データが無い場合の表示

デ^{*} - 9無し画面
 インシ^{*} テ^{*} - 9ħ^{*}
 インシ^{*} テ^{*} - 9ħ^{*}
 アリマセン !
 キ-ヲ オシテ クタ^{*}サイ
 し画面」を表示します。
 メッセージに従って、押し釦スイッチのどれか 1 つを押して下
 さい。「初期メニュー画面」に戻ります。

印字開始時、印字する記憶データが無い場合は左の「データ無

※印字データ数:一度に記憶し印字できるデータ数は各チャンネル毎に最大 30 データです。

1つのチャンネルに 30 データ以上が入力された場合は、最も古いデータから順次消去 されます。

印字を行った年月日時刻です。 チャンネル1のデータである事を表します。)-2016年12月31日 9:00 ・1)の記憶データ番号です。 最大30まで印字され、1)が最新漏電情報です。 ---- CH1 ____ ・警報判定: |gr値/電路電圧: 100Vに設定されて 1) デンロ : Igr/100 V 15/ 50mA いる事を表します。 レンシ゛ :) 警報検出レベルが注意レベル:15mA/警戒レベル: ヒツ゛ケ チュウイ/ケイカイ 50mAに設定されている事を表します。 カイシ12月30日 9:02/ 9:05 🗋 フッキ 12月30日 10:55/10:24 う-警報発生月日時分で発生はカイシと印字します。 サイタ゛イ 注意発生時分/警戒発生時分を表します。 Igr 12月30日 9:02 40.5mA Io 12月30日 10:06 253mA 警報復旧月日時分で復旧はフッキと印字します。 注意復旧時分/警戒復旧時分を表します。 警報発生から復旧の間でlgr値及びlo値それぞれの 最大値発生月日時分とその値を印字します。 |oレンジ設定時は|gの最大値は記録されません。

※警戒レベルに達しなかった場合

2) デンロ: レンジ:	Igr/100 V 15/ 50mA	
ヒツ゛ケ カイシ 12月30日 フッキ 12月30日	チュウイ/ ケイカイ 9:02/: 10:55/:)-	↓ ★────────────────────────────────────
サイタ [*] イ Igr 12月30日 Io 12月30日	9:11 20.2mA 9:12 19.7mA	

※測定範囲オーバー

3) デ ンロ:	Igr/100 V
レンジ :	15/ 50mA
ヒヅ ケ	チュウイ/ ケイカイ
シ12月30日	9:16/ 9:16
キ12月30日	9:21/ 9:20
יין ארב אַסטער איז איז איז איז	3.21/ 3.20
Igr 12月30日	9:16 OVERmA
Io 12月30日	9:19 OVERmA

5-11 記憶データの読み出し/消去方法

測定・記憶した漏電情報は、データ読み出し画面にて表示確認する事ができます。印字の場合と同様に読み出す事のできるデータ数は、各チャンネル毎に最新の 30 データで、操作は「初期メニュー 画面」にて "2. データソウサ"を選択して行います。

又、記憶データを消去する場合も、「初期メニュー画面」にて"2.データソウサ"を選択して行います。

<説明>

- 5-11-(1)記憶データの読み出し操作手順
- 初期メニュー画面 ①初期メニュー画面で ↓ 釦により "4.データソウサ" に カーソルを移動して設定確認/実行卸を押して下 さい。「データ操作画面」を表示します。 ■ 4. データソウサ 5.ト゛ウサシケン ※ Ⅰ 釦:カーソル移動 設定確認/実行 釦 V デ-9操作画面 ②データ操作画面で ↓ 釦により "2.データヨミダシ" に テ゛ータソウサ カーソルを移動して設定確認/実行卸を押して下 1. インシ゛ さい。「データ読み出し画面」を表示します。 ■ 2. デ - タ ∃ ミ ダ シ 3.メモリークリア ※ **↓** 釦:カーソル移動 設定確認/実行 釦 ・データ読み出し画面に於ける表示項目は次の通り です。 データ読み出し画面 - CH 番号、漏電番号、判定種別 ∎CH1 No. 1 Igr < 25= + 19:00/19:53 < 注意発生日時分/警戒発生時分 25=7 20:36/20:18 注意復旧日時分/警戒復旧時分 Igr:82.5 Io:0VER ∣gr 最大電流/∣o 最大電流 (OVER は測定範囲を超過した場合の表示)

③データ読み出し画面に於ける操作

・読み出し項目の切替	: ➡ 釦を押すとカーソルが CH 番号と漏電情報番号上で交互に切替わりますので、読み出したい項目の側にカーソルを移動します。
・読み出し番号の切替	 :▲釦を押すと、カーソル位置の番号が増加し、対応する番号のチャンネル又は情報を表示します。 ▼釦を押すとカーソル位置の番号が減少します。
・データ読み出しの中止	: 設定確認/実行卸を押すとデータ操作画面へ戻ります。 測定/メニュー釦を押すと測定開始画面へ戻り、2秒間押し続けると初期メ ニュー画面へ戻ります。

<スイッチ操作> <表示画面>

5-11-(2)記憶データの消去手順(メモリークリア)

メモリークリアでは、全チャンネルの記憶データが消去されます。

< 説 明 >

- ①初期メニュー画面で
 ① 釖により "4. データリウサ" に カーソルを移動して
 設定確認/実行
 卸を押して下 さい。「データ操作画面」を表示します。
- ②データ操作画面で ↓ 釦により "3. メモリ-クリア" に カーソルを移動して設定確認/実行 釦を押して下 さい。「メモリークリア画面」を表示します。

- ③メモリークリア画面で▲・▼釦により"YES"を 選択して<u>設定確認/実行</u>釦を押して下さい。記憶 データが全て消去され「データ操作画面」へ戻り ます。
 - ※記憶データを消去したくない場合は、"NO"を 選択して設定確認/実行卸を押すか又は 測定/メニュ-卸を押すと測定開始画面へ戻り、 2 秒間押し続けると、記憶データを消去せずに 「初期メニュー画面」へ戻ります。

※設定条件の保持について:メモリークリアを行っても記憶データが消去されるだけで設定された 測定条件は保持します。

5-12 時刻の設定方法

本器のカレンダー機能は、電池によってバックアップされている為、通常は時刻合わせをする必要 はありません。測定を行う前に「初期メニュー画面」にて現在時刻が正しい事を確認して下さい。 現在時刻を再設定する場合は、初期メニュー画面で "3. ジコクセッテイ"を選択して行います。

5-12-(1)時刻の設定手順

設定変更は無効となります。

6. 基準信号エラー時と停電時の記憶情報について

6-1 基準信号エラー発生時の記憶情報

Igr 測定中基準信号エラーが発生した場合は、基準信号エラー発生・復旧の日時分をデータとして記憶し、その間の最大電流をIg 値で測定・記憶します。

6-2 停電発生時の記憶情報

- ・測定中停電が発生した場合は、復電時に停電前と同設定で測定を開始し、復電後も漏電が継続して いる場合は、漏電継続中とみなします。
- ・停電中に漏電が復旧した場合は、復電時を漏電復旧時刻として記憶します。

7. エラーメッセージの説明と対応

本器は、使用中何等かの異常があった場合、LCD にエラーメッセージを表示します。メッセージの種類 と対応方法は次の通りです。

発生 状況	エラーメッセージ	説明と対応
	初期メニュー画面	説明:電源投入時に時計表示が"2007 01/01 00:00"と表示されて いたら時計用電池が消耗しています。
電源投入は	2007 01701 00.00 ■1. CHセッテイ 2. ソウチセッテイ 3. シ゛コクセッテイ	対応:電池が消耗していますので新品と交換して下さい。交換は AC 電源を OFF にし、接続されている全てのケーブル類を外して から行って下さい。 ①電池ボックスの蓋を開けます。 ②電池を外します。 ③新品の電池を入れ蓋をします。 ④取説に従って時計設定をします。
07	記憶データ消去画面	説明:電源投入時に記憶データに異常がある場合、メモリーの異常で す。
	+70 7 -97 >30+3 402>9	対応:修理が必要です。
	CT 接続異常画面	説明:測定開始時、クランプ CT がどのチャンネルにも接続されてい ないと判断された場合に表示します。
測定	CT セツソ゛ク イシ゛ョウ ! キーヲ オシテクタ゛サイ	対応:CT コードの断線や、コネクタの接触不良を点検して下さい。 また、クランプ CT に過大な電流が流れている場合は、一度電 路から CT を外して測定を開始してください。 押釦スイッチのどれか1つを押すと初期メニュー画面に戻りま す。
時	充電エラー画面 	説明:測定中基準信号入力コードに約50V以上の電圧が誤って印加 された場合に表示、表示パネルのLε-EDランプも点灯し、測 定は中止します。
		対応:基準信号入力コードを接続図に従って正しく接続して下さい。 エラーが復旧すると測定画面を表示し、自動的に測定を開始し ます。
動作	接続異常画面	説明:動作試験時、Igr 絶縁検出器の監視信号を受信している場合や 充電エラー発生により表示します。通常の測定接続で動作試験 を行うと接続異常画面を表示します。
武 験 時	+-7 x>705 y	対応:動作試験を行う場合は、動作試験接続図に従って基準信号入力 コードを正しく接続して下さい。エラー復旧後、押し釦スイッ チのどれか1つを押すと、初期メニュー画面に戻ります。

発生 状況	エラーメッセージ	説明と対応
	データ無し画面 インジデータガ アリマセン ! キーヲ オシテクダサイ	説明:印字実行時、印字する記憶データが無い場合に表示します。
印字		対応:押し釦スイッチのどれか1つを押すと初期メニュー画面に戻り ます。
動 作 時	プリンタ異常画面	説明:印字中プリンタ回路の異常等でデータ通信が不能になった場合 に表示します。
	フ゜リンタ イシ゛ョウ ! キーヲ オシテクタ゛サイ	対応:押し釦スイッチのどれか1つを押すと初期メニュー画面に戻り ます。電源を一旦切って再投入し、電源リセットを行って下さ い。それでも症状が改善されない場合は修理が必要です。メー カーに修理依頼して下さい。
デー	データ無し画面	説明:データの読み出し時にデータが無い場合に表示します。
夕読み出し時	CH1 NO. 1 データガ アリマセン	対応: 設定確認/実行卸を押すとデータ操作画面に戻ります。 : 測定/メニュー卸を押すと測定開始画面を表示します。 2 秒間押し続けると初期メニュー画面に戻ります。

8.保 守

- 8-1 プリンタ用紙の交換
 - (1)プリンタ用紙にロール軸を入れ、プリンタ カバーを開けてプリンタ用紙収納ケースに 差し込みます。
 - (2)次に①レバーを起こし
 ②プリンタ用紙を差し込み
 ③ノブを回して紙を引き出し
 ④紙が平行になるように整え
 ⑤レバーを倒します。
 ⑥プリンタカバーのスリットから紙を引き
 出しプリンタカバーを閉じます。
 ⑦プリンタカバーのツマミを押してロック をします。

(3)交換が完了したら初期メニュー画面の時に →/紙送り卸を押して、紙が正常に送り出される事を 確認して下さい。

消耗品: 記録紙

日本プリメックス:RP5860T (58mm 幅× φ60mm)

8-2 電池交換

(1)電池収納部は、電池ボックス内にあります。電池は AC 電源を OFF した状態で交換して下さい。

- (2)電池交換時期の目安は3年として下さい。
- (3)記憶データの順番、又は印字の順番に異常がある場合、又は時刻に異常がある場合は電池を新品 に交換後、時計を設定し記憶データの消去を行ってからご使用下さい。

- (4) 電池の着脱時には中央のタブを指またはペン先等で軽 く押す事により、電池は簡単に取り外せます。
- 8-3 ヒューズ交換
 - (1) ヒューズを交換する場合には感電防止の為、電源スイッチを OFF にし、電源コードをコンセン トから抜いた状態で行って下さい。

9. 故障と判断される前に(不具合症状と点検事項)

本器ご使用中に不具合が発生した場合は、修理を依頼される前に下記の内容をご確認下さい。

症状	考えられる原因	点検・確認
	基準相入力コネクタの接 触不良	 基準相入力コネクタのロックが確実に行われている事を確認して下さい。 ・コネクタ接触部の腐食等ないか確認して下さい。
監視電源ランプが 点灯しない	基準信号異常(低下)	・ Igr 絶縁検出器は正常に動作していますか。 ・大きな漏洩電流が流れていませんか。 (Io 測定値で確認して下さい。) ・測定周波数(パイロット f)は正しいか確認して下さい。
	異常な直流電圧が重畳さ れている	・基準信号入力コードを Igr 絶縁検出器の注入トランスの両 端に直接接続し、確認して下さい。
	測定値が大きく変動する、 又は表示値が点滅する	 ・ Io 測定値で漏洩電流の変化を確認して下さい。 (対地静電容量成分が激しく変動する場合は、探査器の静電容量成分抑圧回路が追従できない場合があります。この状態が10秒以上継続すると、表示値が"????"となります。) ・測定時限を低速時限にして測定して下さい。 (但し、低速時限で測定すると、短時間の漏洩電流は、測定できない場合があります。)
測定値が大きく変 動する	Igr 絶縁検出器の注入トラ ンスに近接している	・クランプ CT を Igr 絶縁検出器の注入トランスから離して 測定して下さい。 (20 cm以上の距離が必要ですが、向きにより影響の度合い が異なりますので、いろいろな向きに変えてみて下さ い。)
	クランプ CT が振動してい る	・クランプ場所を変えてみて下さい。 (クランプ CT は、μA オーダーの微小電流を検出していま すので、わずかな振動も影響します。)
	 ノイズや高調波の影響を 受けている	・測定場所を変えてみて下さい。

品質保証規定

品質保証期間中に、取扱説明書に則った正しい使用状態において万一故障が生じた場合には、無償で修理 致します。但し、下記事項に該当する故障・破損は無償修理の対象から除外し、有償修理となります。

記

- 1. 取扱説明書に基づかない不適当な取り扱い、又は使用による故障。
- 2. お買い求め先、又は製造元以外でなされた修理又は改造に起因する故障。
- 3. お買い上げ後の輸送又は落下等によって生じた故障。
- 4. 火災、水害、地震等天災地変によって生じた故障・破損。
- 5. 消耗部品(電池等)の補充又は取り替え。
- 6. 品質保証書の提出が無い場合。
- 7. その他当社の責任とみなされない故障。

8CH Igr 探查器 MLDG-820(12.5Hz/0.3V 対応) 取扱説明書

2017年09月 改訂

版権所有 ミドリ安全(株) 2012 年 この資料の一部を当社の許可なく他に転載する ことを禁じます。また、この内容は予告なしに 変更することがありますので、ご了承下さい。